

Comment lire votre compteur électronique?

Primeo Energie vous a demandé vos relevés de compteur?
Vous souhaitez suivre votre consommation d'énergie? Voici comment lire votre compteur électronique.

Nos compteurs électroniques disposent de deux cadrans enregistrant vos consommations.

Quel que soit votre type d'abonnement, l'afficheur du compteur bascule automatiquement toutes les 15 secondes entre les deux cadrans, sans intervention de votre part.

Il est très important de noter **WRXV** les chiffres affichés.

Pour un compteur en tarif simple, il suffit simplement de noter la valeur affichée dans le cadran.

Cadran n°2



Vous avez souscrit à l'option « heures creuses » ? Dans ce cas, il faut relever les chiffres **des deux cadrans**.

Le cadran n°1 correspond à la consommation en heures pleines, le cadran n°2 enregistre la consommation en heures creuses.

Cadran n°1



Nos compteurs électroniques ne sont pas équipés de la sortie « télé information client » (TIC)